

Hata Mesajları				
Hata No	Hata Durumu	Hata Yeri	Hata Tipi	Açıklama
10-0	Sistem	Dışhava sensörü	açık devre	
10-1	Sistem	Dışhava sensörü	kısa devre	
11-0	Sistem	Kazan sensörü	açık devre	
11-1	Sistem	Kazan sensörü	kısa devre	
12-0	Sistem	Akış sensörü 1(KD1)	açık devre	Pompa= off Vana=enerjisiz
12-1	Sistem	Akış sensörü 1(KD1)	kısa devre	Pompa= off Vana=enerjisiz
13-0	Sistem	KSS(Boylar) sensörü	açık devre	
13-1	Sistem	KSS(Boylar) sensörü	kısa devre	
14-0	Sistem	VE 2	açık devre	
14-1	Sistem	VE 2	kısa devre	
14-7	Sistem	VE 2	Hata sinyali	
15-0	Sistem	VE 3	açık devre	
15-1	Sistem	VE 3	kısa devre	
15-7	Sistem	VE 3	Hata sinyali	
16-0	Sistem	VE 1	açık devre	
16-1	Sistem	VE 1	kısa devre	
16-7	Sistem	VE 1	Hata sinyali	
17-0	Sistem	Güneş enerjisi akümülayon t. sensörü	açık devre	
17-1	Sistem	Güneş enerjisi akümülayon t. sensörü	kısa devre	
18-0	Sistem	Akış sensörü 2(KD2)	açık devre	Pompa= off Vana=enerjisiz
18-1	Sistem	Akış sensörü 1(KD1)	kısa devre	Pompa= off Vana=enerjisiz
19-0	Sistem	Güneş enerjisi akış sensörü	açık devre	
19-1	Sistem	Güneş enerjisi akış sensörü	kısa devre	
20-0	Sistem	Oda sensörü	açık devre	
20-1	Sistem	Oda sensörü	kısa devre	
30-2	Sistem	Brülör 1	Durmuyor	
30-3	Sistem	Brülör 1	Çalışmıyor	
31-2	Sistem	Brülör 2	Durmuyor	
31-3	Sistem	Brülör 2	Çalışmıyor	
32-3	Sistem	Isı sayacı	Darbe yok	

Hata Mesajları				
33-5	Sistem	Baca gazı sensörü	Limit aşıldı	
33-8	Sistem	Baca gazı sensörü	Kazan süresiz kapatıldı	
50-4	Mantıksal	Kazan sıcaklığı	Ulaşılamadı	
51-4	Mantıksal	Akümülyasyon tankı sıcaklığı	Ulaşılamadı	
52-4	Mantıksal	Akış sıcaklığı (KD1)	Ulaşılamadı	
53-4	Mantıksal	Akış sıcaklığı (KD2)	Ulaşılamadı	
54-4	Mantıksal	Oda Sıcaklığı (DD)	Ulaşılamadı	
55-4	Mantıksal	Oda Sıcaklığı (KD1)	Ulaşılamadı	
56-4	Mantıksal	Oda Sıcaklığı (KD2)	Ulaşılamadı	
70-0	Sistem	Adres	Adres çakışması	
70-1	Sistem	Aktivite	T2B sinyali yok	
71-0	Sistem	EEPROM		
71-1	Sistem	EEPROM arızası		